



FICHE TECHNIQUE
NOMADE 48

NOS STATIONS DE RECHARGE À BATTERIES
Portatives et connectées

Nomade 48

La **Nomade 48** est une station composée de **48 batteries portatives indépendantes**.

Chaque batterie possède trois câbles : **Lightning, Micro-USB et USB-C**. Il est ainsi possible de recharger tous les smartphones présents sur le marché.

Un indicateur lumineux permet de connaître le **niveau de charge** de chaque batterie.

Un **QR code** permet de récupérer une des batteries de la station. Une fois le QR code scanné, une batterie se débloque et permet à l'utilisateur de mettre en charge son téléphone.

Un **écran 43"** permet la diffusion de contenu vidéo en local ou à distance via Wifi. Cet écran permet de diffuser des contenus tutoriel d'utilisation, comme des vidéos de partenaires ou des offres du lieu d'implantation.




Une **caution de 35€** est demandée à l'utilisateur pour récupérer une batterie, elle peut aussi être **optionnelle** et **désactivée** sur demande. La location est **entièrement paramétrable** (tarif, durée, mode d'accès), avec différents moyens de location, des notifications personnalisables et un accès aux statistiques d'usage.



CONNECTIVITÉ
1 CÂBLE TRIDENT : LIGHTNING,
MICRO-USB, USB-C



PORTATIF
IDÉAL POUR UNE RECHARGE
EN MOBILITÉ



ÉCRAN VIDÉO 43"



**SYSTÈME DE
DÉVERROUILLAGE
PAR QR CODE**



Superficie au sol : 0,294 m²

Éléments techniques & spécifications

NOMADE 48	Borne de recharge comprenant 48 batteries portatives
Marque et modèle	Marque déposée à l'I.N.P.I. sous le numéro 4139753
Dimensions	200 x 73,5 x 40cm (borne) 15,6 x 6,8 x 1,4cm (batterie)
Poids	90 kg
Capacité des batteries	8 000 mAh – 3,7V – 29,60 Wh
Puissance de charge	Adaptable à plusieurs protocoles de fast-charge <i>Recharge complètement un Huawei Mate 30 en 1h</i> <i>Recharge 50% un Iphone 13 en 35min</i>
Type de batterie	Batterie Li-Polymer
Entrée batterie	5V – 2A
Sortie batterie	USB-C : 5V – 3A / Lightning : 5V – 2,4A / Micro USB : 5V – 3A
Alimentation	Prise classique 220V/16A
Norme	CCC, RCM, FCC, CE, RoHS, KC, PSE
Traçabilité – Reporting	Interface de gestion avec accès aux statistiques d'usage et notifications personnalisables
Écran	43"
Couleur	Noir
Structure – Matériaux	Métal SPCC 1,5 mm
Signalétique lumineuse	Présente : LED d'indication sur chaque slot (état batterie, disponibilité)
Monétisable	Oui – Location paramétrable (durée, tarif, caution optionnelle, mode de location, gratuit/payant, etc.)



Design

Nomade 48



Habillage intégral



Habillage partiel

Photos

Implantations clients



**COCA COLA
FOOD FEST
HABILLAGE INTÉGRAL**



**PARIS SAINT-GERMAIN
HABILLAGE INTÉGRAL**



**LA SEINE MUSICALE
HABILLAGE INTÉGRAL**



**ROLAND GARROS
HABILLAGE INTÉGRAL**

Design

Batterie Nomade



Recto

Verso

Face avant

Sans habillage



Recto

Verso

Face avant

Habillage intégral

Parcours utilisateurs

La solution nomade offre une tranquillité d'esprit, permettant à chacun de louer une batterie externe à tout moment et de rester connecté, peu importe l'endroit.



UNE CAUTION

UNE CAUTION DE 35 € EST DEMANDÉE À L'UTILISATEUR LORS DU PROCESSUS DE RÉCUPÉRATION DE LA BATTERIE.

CETTE CAUTION PEUT ÊTRE SUPPRIMÉE SUR DEMANDE, MAIS CELA N'EST PAS RECOMMANDÉ. VOUS DEVREZ ALORS FINANCER LES BATTERIES NON RESTITUÉES.

The user journey consists of four steps:

- Entrer ses coordonnées**
Nous avons besoin de ces informations pour garantir la sécurité de votre prêt.
Un mail vous sera envoyé lors de la récupération et la restitution de la batterie.
Form fields: Prénom, Nom, Adresse mail, Numéro de téléphone.
Buttons: ENTREZ VOS COORDONNÉES, DÉPOSER LA CAUTION, RÉCUPÉRER LA BATTERIE.
Bottom button: Suivant.
- Déposer la caution**
La recharge est **gratuite**.
Une caution de 30€ sera prélevée si la batterie n'est pas rendue à temps (24h).
Form fields: Je comprends que la restitution de la batterie doit se faire dans les **24 heures**, et j'accepte les conditions d'utilisation.
Warning: La transaction n'a pas pu aboutir. Nous vous invitons à réessayer ou modifier votre moyen de paiement.
Payment methods: Apple Pay, Numéro de carte, MM / AA CVC.
Bottom button: Payer par carte bancaire.
- Récupérer la batterie**
Positionnez-vous devant la borne, nous vous indiquerons le numéro de la batterie à récupérer lors de l'étape suivante.
Image: A battery being placed into a charging dock.
Warning: Avant d'éjecter la batterie, assurez-vous d'être bien positionné devant la borne.
Bottom button: Éjecter la batterie.
- Récupérer la batterie N°423**
En cas de problème, vous pouvez annuler la location en reposant la batterie dans les 3 minutes.
Image: A battery being placed into a charging dock.
Bottom button: J'ai récupéré la batterie n°423.

Parcours utilisateurs

La web app des stations NOMADE permet une gestion complète et flexible de la location : tarif, durée et mode d'accès sont entièrement paramétrables. Elle offre également plusieurs modes de mise à disposition, des notifications personnalisables (par e-mail ou SMS), ainsi qu'un accès détaillé aux statistiques d'usage.



DÉPÔT DE LA BATTERIE

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ FINI D'UTILISER LA BATTERIE, VOUS POUVEZ LA RESTITUER DANS N'IMPORTE QUELLE BORNE NOMADE À PROXIMITÉ.

